



Programmer et synchroniser EG100

Document technique

Pour programmer un appareil EG100, le système PR500 doit-être installé au site (résidence) ou un compte client EG doit avoir été ouvert.

Étape 1 - Préparer l'escalade des répondants

Dans la Zone Client - Escalation, préparé au minimum 1 groupe et 1 niveau de répondant(s).

Étape 2- Assembler l'EG100

Dans la boîte, il y a le combiné, le câble du combiné, le câble téléphonique RJ3 et le transformateur électrique qui doivent-être assemblés

Étape 3 - Télécharger les fichiers EG100 (Carte SD initiale)

Insérer la carte SD dans le lecteur du EG100, la lumière verte clignote (sinon voir ** en bas de la page) et attendre le message audio de confirmation du succès du téléchargement des 3 fichiers et appuyer **RESET** pour re-démarrer.

Étape 4 - Tests de fonctionnalité EG100

Brancher l'EG100 et effectuer les test suivants:

- Audio du combiné et de la touche Main-libre
- Touches volume de la sonnerie et du Main-Libre
- Touches dtmf du clavier téléphonique
- Garder appuyé la touche 1 et appuyer le bouton TEST EG201

Étape 5 - Vérifier la ligne téléphonique

Composer avec l'EG100 les numéros de téléphone Sync et Urgence, pour entendre la tonalité.

Étape 6 - Programmation Pair

Entrer le code Pair pour programmer les EG201, le site et l'appartement.

Étape 7 - Synchronisation PR500

Lorsque la programmation Pair se termine, l'EG100 communique le PR500 pour synchroniser les données communes.

- La synchronisation originale se fait en 2 étapes et dure environ 90 secondes
- Les autres synchronisations dure environ 45 secondes

** Si la lumière verte ne clignote pas, garder appuyé la touche 1 et appuyer le bouton RESET

** Éteindre un appareil défectueux en composant **110*#